BASISRECHNUNGEN
BASIC CALCULATIONS

Rechnung Calculation	Rechnereingabe Entry	Ergebnisse Results
▼ Bruttomarge/Mark Up/Down		
Preisaufschlag/Mark Up		
Kosten/costs = 2000 €		
Gewinnrate/profit rate = 20%		
Verkaufspreis/selling price = ? (2500 €)	2000 ÷ 20 MU	2500
Gewinn/profit = ? (500 €)	MU	500
Gewinnrate/Profit Rate		
Kosten/costs = 2000 €		
Verkaufspreis/selling price = 2500 €		
Gewinnrate/profit rate = ? (20%)	2000 − 2500 MU	–20
Preisabschlag/Mark Down		
Verkaufspreis/selling price = 2400 €		
Gewinnrate/profit rate = 20%		
Kosten/costs = ? (2000 €)	2400 ÷ 20 +/- MU	2000
Gewinn/profit = ? (400 €)	MU	400

WEITERFÜHRENDE RECHNUNGEN
FURTHER CALCULATIONS

Mehrwertsteuer-Funktion

Vor der Ausführung einer Steuerberechnung ist es unbedingt notwendig die Steuerrate festzulegen und zu überprüfen. (Die Grundeinstellung für die Steuerrate ist „0“.)

Die Steuerrate auf z.B. 19% einstellen:
1) Geben Sie die Zahl 19 (Mehrwertsteuerrate) ein.
2) Drücken Sie die [SET]-Taste.
3) Lassen Sie die [SET]-Taste los und drücken Sie die [TAX+]-Taste.

Kontrollieren Sie Ihre Eingabe, indem Sie 100 eingeben, die [TAX+]-Taste drücken und als Ergebnis 119 erhalten. Die [TAX–]-Taste stellt sich analog zur [TAX+]-Taste ein. Dies können Sie kontrollieren, indem Sie 119 eingeben, die [TAX–]-Taste drücken und als Ergebnis 100 erhalten.

Tax function

Before starting a tax calculation, it is necessary to set a tax rate and to control it. (Basic setting for the tax rate is “0”.)

To set a tax rate of e.g. 19%:
1) Enter the number 19 (VAT).
2) Press [SET].
3) Release the button and press [TAX+].

You can control your entry by entering 100, press the [TAX+] button and the result should be 119. The [TAX–] button automatically adjusts itself according to the entry of [TAX+]. You can control it by entering 119, press the [TAX–] button and the result should be 100.

Beispiele mit Mehrwertsteuer von 19%
Examples with a VAT of 19%

Rechnereingabe Entry	Ergebnisse Results
714	714
[TAX+]	849.66
[TAX+]	135.66
714	714
[TAX–]	600
[TAX–]	114

Soennecken

CS250X

Herst.-Nr. 8654
Best.-Nr. 700 4666 00

Bedienungsanleitung
Instruction Manual

10-stelliger Taschenrechner
10 digits electronic calculator

Soennecken LogServe GmbH
51491 Overath
www.soennecken.de

Soennecken

EINLEITUNG
INTRODUCTION

Lieber Soennecken-Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Soennecken Taschenrechners CS250X. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Spezifikationen
Typ: anzeigender Taschenrechner
Betriebskapazität: 10 Stellen
Stromversorgung: eingebaute Solarzelle und Alkali-Mangan-Batterie L1131
Automatische Stromabschaltung: nach 10 Minuten
Betriebstemperatur: 0 – 40° C
Abmessungen: 118 x 75 x 13,5 mm (H x B x T)
Gewicht: 84 g

Die Soennecken LogServe GmbH übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für irgendwelche zufälligen oder aus der Verwendung folgenden wirtschaftlichen oder sachlichen Schäden, die aufgrund der falschen Verwendung bzw. durch Fehlfunktion dieses Gerätes und dessen Zubehör auftreten, ausgenommen diese Haftung ist gesetzlich festgelegt.

Dear Soennecken customer,

Thank you for purchasing your new Soennecken electronic calculator CS250X. Please read the instruction manual carefully, before the first operation of your calculator.

Specifications
Type: electronic calculator
Operating capacity: 10 digits
Power supply: built-in solar cell and alkaline manganese battery L1131
Automatic power-off: after 10 minutes
Operating temperature: 0 – 40° C
Dimensions: 118 x 75 x 13,5 mm (H x W x D)
Weight: 84 g

Soennecken LogServe GmbH will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.

BASISRECHNUNGEN
BASIC CALCULATIONS

Rechnung Calculation	Rechnereingabe Entry	Ergebnisse Results
▼ Grundrechenarten/Mixed	ON/CE	
140 – 35 + 22 = 127	140 − 35 + 22 =	127
2 x 4 = 8	2 × 3 ON/CE 4 =	8
(2 + 4) ÷ 3 x 8.1 = 16.2	2 + 4 ÷ 3 ×	
	8 • 1 =	16.2
▼ Konstantenrechnung/Constant		
2 + 3 = 5	2 + 3 =	5
4 + 3 = 7	4 =	7
1 – 2 = –1	1 − 2 =	–1
2 – 2 = 0	2 =	0
2 x 3 = 6	2 × 3 =	6
2 x 4 = 8	4 =	8
6 ÷ 3 = 2	6 ÷ 3 =	2
9 ÷ 3 = 3	9 =	3
▼ Potenz, Bruch/Power, Fraction		
3^4 = 81	3 × = = =	81
1/5 = 0.2	5 ÷ =	0.2
1/(2 x 3 + 4) = 0.1	2 × 3 + 4 ÷ =	0.1
▼ Prozentrechnung/Percentage		
1200 x 12/100 = 144	1200 × 12 %	144
1200 x 15/100 = 180	15 %	180
1200 + (1200 x 20%) = 1440	1200 + 20 %	1440
1200 – (1200 x 20%) = 960	1200 − 20 %	960
▼ Speicherabruf/Memory Recall	MC MC ON/CE	0
3 x 4 = 12	3 × 4 M+	M 12
6 ÷ 0.2 = 30	6 ÷ 0 • 2 M−	M 30
–18	MC	M –18
200	200 M+	M 200
182	MC (Speicherabruf/recall memory)	M 182
	MC (Speicherbereinigung/clear memory)	182